Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet appareil à raclette. Envie d'une raclette ou de petites grillades, en famille ou entre amis ? Que vous soyez nombreux ou en petit comité, allumez soit un seul côté de l'appareil, soit les deux ! Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Appareil à raclette
- Plaque en marbre
- Plaque en métal
- 8 poêlons à raclette
- 8 spatules
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement	230 V
Puissance	1200 W

Utilisation

- Si possible, n'utilisez pas de rallonge pour brancher l'appareil. Si toutefois vous devez en utiliser une, assurez-vous qu'il s'agit bien d'un câble à 10 ampères.
- Ne placez pas l'appareil sur une surface en bois, mais sur une surface résistant à la chaleur.
- Branchez l'appareil à raclette à une prise murale.
- L'appareil dispose de deux interrupteurs Marche/Arrêt séparés. Cela vous permet d'utiliser les deux plaques de façon distincte.
- Vous pouvez déplier l'appareil pour qu'il s'adapte de façon optimale à une longue tablée.

ATTENTION !

En fonctionnement, l'appareil devient très chaud ! Tenez-le hors de portée des enfants et des animaux, afin d'éviter tout risque d'accident.

Nettoyage de l'appareil et des poêlons

- Ne frottez jamais les revêtements antiadhésifs avec des nettoyants abrasifs ou des éponges grattoirs.
- Placez les plaques à raclette et les poêlons dans votre évier et laissez-les tremper dans de l'eau chaude, avec un peu de liquide vaisselle. Pour une efficacité optimale, faites-le tout de suite après utilisation, et laissez le tout tremper pendant une nuit entière.
- Lorsque vous faites tremper les éléments très sales, vous pouvez également utiliser du bicarbonate de soude ménager à la place du liquide vaisselle.
- Patientez au moins 5 heures avant de laver les plaques à raclette et les poêlons après trempage ; lavez-les ensuite à l'eau courante et voyez si vous pouvez enlever les croûtes qui se sont formées. Si les restes sales sont mous, vous pouvez les enlever simplement à la main, ou bien tout mettre dans le lave-vaisselle. Tâchez de ne pas attendre trop longtemps entre le trempage et le nettoyage, car la saleté sèche et durcit très rapidement.
- Si les restes sales restent fermement accrochés malgré le trempage, utilisez un spray dégraissant, tel que ceux qu'on utilise pour nettoyer les fours. Vaporisez les endroits grossièrement nettoyés et pas trop humides, puis laissez agir pendant la nuit. Le jour suivant, enlevez le plus gros de la saleté avec un chiffon, puis nettoyez le tout à la main ou dans le lave-vaisselle.
- La structure de l'appareil à raclette doit également être nettoyée après chaque utilisation. Avant le nettoyage, éteignez l'appareil, débranchez-le de la prise d'alimentation, et laissez-le refroidir complètement. Ne nettoyez jamais l'appareil dans l'eau. Une lavette humide, avec une goutte de liquide vaisselle, suffit amplement. Si l'appareil lui-même est également très sale, vous pouvez utiliser un spray dégraissant conçu pour le nettoyage des appareils électriques.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez ce produit à l'écart de l'humidité.
- Ne plongez jamais le produit (à l'exception des éléments mentionnés dans le paragraphe "Nettoyage de l'appareil et des poêlons") dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Attention ! Pendant l'utilisation, les plaques et les parties chauffantes deviennent brûlantes ! Ne les touchez pas !
- Après utilisation, laissez l'appareil refroidir pendant un bon moment avant de le nettoyer et de le ranger.
- Tenez les enfants hors de portée de l'appareil ! Risque de blessure !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et les éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-3482 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
20.08.2015

© REV2 – 20.08.2015 – BS/TH//SK